

RollPilot D12



← 0 m 9.999,99 m →

DE 02

GB 05

NL 08

DK 11

FR 14

ES 17

IT 20

PL 23

FI 26

PT 29

SE 32

NO 35

TR 38

RU 41

UA 44

CZ 47

EE 50

LV 53

LT 56

RO 59

BG 62

GR 65



Просим Вас полностью прочитать инструкцию по эксплуатации и прилагаемую брошюру „Информация о гарантии и дополнительные сведения“. Соблюдать содержащиеся в этих документах указания. Все документы хранить в надежном месте.

Назначение/Применение



Электронный прибор для измерения расстояния с колесиком предназначен для применения на прямых и извилистых линиях. Электронное мерное колесо выдает результаты измерений с точностью до сантиметра на расстояниях до 9999,99 м. При этом подвижный курсор задает точную начальную и конечную точку. Благодаря складному исполнению и сумке для транспортировки прибор для измерения расстояния удобен при перевозке.

1 Установка батарей

Откройте отсек для батареи (6) и установите 9 В батарею. При этом соблюдать полярность.




- 1 ЖК дисплей
- 2 Клавиши управления
- 3 Нескользящая ручка
- 4 Стопорный рычаг
- 5 Ручка для переноски
- 6 Батарейный отсек
- 7 Мерное колесо с периметром 1 метр
- 8 Стойка (откидная)
- 9 Подвижный курсор для указания начальной и конечной точки



- a Подсветка дисплея Вкл./Выкл. / Указать ячейку памяти
- b Функция памяти
- c Функция удержания показаний вкл./выкл.
- d Клавиша ВКЛ./ВЫКЛ.
- e Изменение единиц измерения: м / фут
- f Удалить показание / Указать ячейку памяти
- g Память результатов измерений M1-M5
- h Единица измерений см / дюйм
- i Результат измерений см / дюйм
- j Единица измерений м / фут
- k Результат измерений м / фут
- l Низкий заряд батареи
- m Символ функции удержания показаний

2 ON/OFF



3 Функция удержания показаний


Функция удержания показаний "Hold" активна, когда на дисплее горит символ удержания показаний "Hold", а результат измерений мигает. На экране удерживается текущее показание прибора.



Чтобы начать измерение, необходимо отключить функцию удержания.

4 Подсветка дисплея

В условиях плохой видимости следует включить подсветку дисплея. В целях экономии заряда батарей подсветка автоматически отключается через 15 секунд. Ее можно снова включить повторным нажатием клавиши.




5 Изменение единиц измерения

м (см) / фут (дюйм)



6 Удаление показаний

Текущее показание удаляется.



7 Сохранение результатов измерений

В приборе есть встроенная память для хранения показаний на 5 значений. Выбранная ячейка памяти указывается миганием символов M1 ... M5.



Вместо имеющихся показаний записываются новые.



При включении функции памяти на экране всегда появляется значение M1. Текущий результат измерений появляется снова, как только он будет сохранен в нужной ячейке памяти (M1 - M5).


8 Вывод результатов измерений на экран



9 Очистить память показаний



10 Складное положение для транспортировки



Технические характеристики

Подлежит техническим изменениям без предварительного извещения.

Точность	± 10 см / 100 м
Радиус действия	0 – 9999,99 м
Периметр мерного колеса	1 м
Память показаний	на 5 значений M1 ... M5
Электропитание	1 x 6F22 / 9V
Рабочая температура	0...40 °C
Температура хранения	-20 °C...70 °C
Размеры (Ш x В x Г)	318 x 1000 x 140 mm / 318 x 540 x 210 mm (в сложенном положении)
Вес (с батарей)	2,1 kg

Правила и нормы ЕС и утилизация

Прибор выполняет все необходимые нормы, регламентирующие свободный товарооборот на территории ЕС.

Данное изделие представляет собой электрический прибор, подлежащий сдаче в центры сбора отходов и утилизации в разобранном виде в соответствии с европейской директивой о бывших в употреблении электрических и электронных приборах.

Другие правила техники безопасности и дополнительные инструкции см. по адресу:

www.laserliner.com/info



! Повністю прочитайте цю інструкцію з експлуатації та брошуру «Гарантія й додаткові вказівки», що додається. Дотримуйтесь настанов, що в них містяться. Зберігайте ці документи акуратно.

Функціонування/застосування



Цей електронний коліщатковий віддалемір призначений для використання на прямолінійних і криволінійних ділянках. Електронне вимірювальне коліщатко забезпечує вимірювання відстаней до 9999,99 м із сантиметровою точністю. При цьому рухома стрілка показує точне початкове та кінцеве положення. Завдяки складаному виконанню та транспортній сумці віддалемір легко переносити.

1 Вставлення батареї

Відкрийте батарейний відсік (6) та вставте батарею на 9 В. При цьому зверніть увагу на правильну полярність.




- 1 РК-дисплей
- 2 кнопки керування
- 3 неслизька рукоятка
- 4 важіль фіксації
- 5 ручка для перенесення
- 6 батарейний відсік
- 7 вимірювальне коліщатко окружністю 1 м
- 8 ніжка (складана)
- 9 рухома стрілка для визначення початкового та кінцевого положення



- a увімкнення/вимкнення підсвічування дисплея / вибір місця в пам'яті
- b функція запам'ятовування
- c увімкнення/вимкнення функції утримання показань
- d кнопка ввімкнення/вимкнення
- e перемикання одиниць виміру: м / фути
- f видалення виміру / вибір місця в пам'яті
- g запам'ятовувач M1-M5
- h одиниця виміру см / дюйм
- i вимірне значення см / дюйм
- j одиниця виміру м / фут
- k вимірне значення м / фут
- l низький заряд батареї
- m значок функції утримання

2 ON/OFF



3 Функція утримання показань


Функція утримання починає діяти, коли на дисплеї з'являється значок утримання та блимає вимірне значення. На дисплеї затримується індикація щойно виміряного значення.



Щоб уможливити подальше вимірювання, необхідно вимкнути функцію утримання.

4 Підсвічування дисплея

В умовах недостатньої видимості вмикайте підсвічування дисплея. З метою заощадження енергії батарейок через 15 секунд підсвічування автоматично вимикається. Його можна знову увімкнути, ще раз натиснувши цю кнопку.



5 Перемикання одиниць виміру

м (см) / фут (дюйм)



6 Видалення виміряного значення

Видаляється вимірне значення, що наразі відображується.



7 Запам'ятовування вимірів

Прилад має вбудований запам'ятовувач вимірів для 5 записів. На обране місце в пам'яті вказує блимаючий символ M1 ... M5.



увімкнення
приладу

1x



вимірювання

1x



вибір місця в пам'яті



запам'ятовування

1x



вихід з меню

1x



Наявні виміряні значення замінюються новими.



Після вмикання функції запам'ятовування завжди відображується значення M1. Щойно вимірне значення знову з'являється, якщо воно збережене в бажаному місці (M1 - M5).


8 Індикація вимірюного значення



9 Очищення запам'ятовувача



10 Складання для транспортування



Технічні дані

Сохраняется право на технические изменения.

Точність	± 10 см / 100 м
Дальність	0 – 9.999,99 м
Окружність вимірюального коліщатка	1 м
Запам'ятовувач вимірів	5 записів M1 ... M5
Електроживлення	1 x 6F22 / 9V
Робоча температура	0...40 °C
Температура зберігання	-20 °C...70 °C
Габаритні розміри (Ш x В x Г)	318 x 1000 x 140 мм / 318 x 540 x 210 мм (складений)
Маса (з батарейками)	2,1 кг


Нормативні вимоги ЄС й утилізація

Цей пристрій задовольняє всім необхідним нормам щодо вільного обігу товарів в межах ЄС.

Згідно з європейською директивою щодо електричних і електронних приладів, що відслужили свій термін, цей виріб як електроприлад підлягає збору й утилізації окремо від інших відходів.

Детальні вказівки щодо безпеки й додаткова інформація на сайті: www.laserliner.com/info





SERVICE



Umarex GmbH & Co KG

– Laserliner –

Möhnestraße 149, 59755 Arnsberg, Germany

Tel.: +49 2932 638-300, Fax: +49 2932 638-333

laserliner@umarex.de

Umarex GmbH & Co KG

Donnerfeld 2

59757 Arnsberg, Germany

Tel.: +49 2932 638-300, Fax: -333

www.laserliner.com



Laserliner[®]
Innovation in Tools